

# Rengjøring Ekstra Matt (EM) paneler ved montering

Metode for fjerning av skjolder/rester etter  
fugemasse eller såpe fra Wipes.

---

## Metode

Fibo har utført denne testen på 0433 EM Reykjavik med positivt resultat.

1. Påført Fibo Seal i klikk og før sammen panelene slik at overflødig fugemasse tyter ut.
2. Innen 15 minutter spray Fibo Clean på klikken og dra overflødig fugemasse av med fugekloss. Dette etterlater små rester av fugemasse. Dersom Fibo Wipes er benyttet vil også denne kunne etterlate en tynn film på ekstra matte overflater. Ikke dra svampen over større mengder med fugemasse, benytt fugekloss for å fjerne dette. Større restmengder av fugemasse vil bli smurt utover panelet og gjøre rengjøringen vanskelig.
3. **Fukt** Melaminsvamp med vann og puss med lett til middels trykk over området med en fuktet melamin svamp i korte perioder.

### **FIBO Anbefaler:**

- **å fjerne skjoldene etter 1 time og innen 24 timer.**
- **å tilsette litt Fibo Clean direkte på fuktet melamin svamp (ikke på vegg).** Dette gir en raskere og mer effektiv rengjøring som gjør at risikoen for å polere overflaten er mindre enn om man rengjør uten Fibo Clean.

## Generelt

Ved bruk av Magic Sponge/Melaminsvamp; unngå å bruke stor kraft, tørr svamp og å pusse lengre enn ca. 15 sekunder om gangen på samme området. Ved overdreven bruk kan man risikere å polere overflaten av Ekstra Matt panel plater. Dette vil gi en glans i platen som ikke kan fjernes.

**Vennligst se [fibo.no](http://fibo.no) for mer informasjon om montering og tilhørende dokumentasjon.**

Fibo AS  
Industrivien 2  
4580 Lyngdal  
Norway

Nov 2021

