

# Åtgångstabell för montage av våtrumsskivor och stänkskydd

## VÅTRUMSSKIVOR

Räkna med att 1 pkt (2 skivor/pkt) räcker till 1,2 meter vägg.

TILLBEHÖR	ANTAL
Fibos monteringskrav med bits 3,0 x 35 mm	30 st skruv/paket i 2400 mm-höjd 35 st skruv/paket i 3020 mm-höjd
Fibo Seal – fogmassa	1 tub räcker till max 3 pkt
Fibo profiler - Sockellist - Invändiga hörnlist - Utvändiga hörnlist - L-profiler	1 st (2400mm) räcker till 2 pkt 1 st per invändigt hörn 1 st per utvändigt hörn Efter behov beroende på utformning och ev. avslut.
Fibo Wipes	1 frp räcker till ca 8 pkt
Fibo Sealing Tools – fogkloss	1 set
Fibo Tapping Tool	1 st till ett badrum med 2-del. invändig hörnlist
Fibo Grip	1 st
Fibo Clean	1 st räcker till ca 8 pkt

## STÄNKSKYDDSSKIVOR

Räkna med att 1 pkt (2 skivor/pkt) räcker till 1,2 meter vägg.

TILLBEHÖR	ANTAL
Fibos monteringskrav med bits 3x20mm	5 st skruv/skiva i 580 mm-höjd
Fibo Seal – fogmassa	1 tub räcker till ca 13 pkt
Fibo profiler - Invändiga hörnlist - L-profiler	1 st per invändigt hörn Efter behov beroende på utformning och ev. avslut.
Fibo Wipes	1 frp räcker till ca 12 pkt
Fibo Sealing Tools – fogkloss	1 set
Fibo Clean	1 st räcker till ca 12 pkt

### Verktyg som behövs för ett smidigt montage

- Skruvdragare
- Fintandad såg eller cirkelsåg
- Linjal och penna
- Borr, hålsåg, sänksåg och sticksåg för att göra hål i skivorna
- Vattenpass

