

## MONTERING SKJULT INNENDIG HJØRNEPROFIL FOR FUGING




Start montering over dør.  
Profil leveres forboret første 5cm fra bunn deretter per 30 cm. Hjørneprofilen skures inn på baksiden av panelet med spesialtilpasset skruer som vist på bildet (inkludert i pakke med profil). **I våtsone skal alle platekanter smøres med Fibo Seal eller annen ETAG022 godkjent fugemasse.**



Den innvendige hjørneprofilen festes til stenderen i ferdig borrede og forsenkede hull. Tilpass neste plate i bredden, legg på fugemasse på langside enden og skyv platen inn i hjørnet.



Endeskjøten av panelet tilpasses og påføres fugemasse (gjærne bruk maskeringstape på for finest mulig resultat). Rengjør så med Fibo clean, Fibo fug og Fibo Wipes.



FERDIG!