

HELTRE BENKEPLATER



Kirsebær B/C
Dim. 27 x 3020 x 610 mm
Stavbredde 40 mm



Amerikansk Valnøtt A/B
Dim. 30 x 3620 x 635 mm
Stavbredde 41,5 mm



Kirsebær A/B
Dim. 30 x 3620 x 635 mm
Stavbredde 41,5 mm



Europeisk Valnøtt B/C
Dim. 27 x 3020 x 610 mm
Stavbredde 40 mm



Eik B/C
Dim. 27 x 3020 x 610 mm
40 x 3020 x 610 mm
Stavbredde 40 mm



Eik A/B
Dim. 30 x 3620 x 635 mm
40 x 3620 x 635mm
Stavbredde 41,5 mm

<input type="checkbox"/>	Eik A/B	30 mm
<input type="checkbox"/>	Eik A/B	40 mm
<input type="checkbox"/>	Kirsebær A/B	30 mm
<input type="checkbox"/>	Eik B/C	27 mm
<input type="checkbox"/>	Eik B/C	40 mm
<input type="checkbox"/>	Amerikansk Valnøtt A/B	30 mm
<input type="checkbox"/>	Europeisk valnøtt B/C	27 mm
<input type="checkbox"/>	Kirsebær B/C	27 mm

Format

A/B: 3620 x 635 mm

B/C: 3020 x 610 mm grunnoljet



Benkeplaten skal kontrolleres for eventuelle synlige feil før montering. Reklamasjoner skal omgående, før montering, fremføres ovenfor forhandleren. Les hele monteringsanvisningen før monteringen starter.

OPPBEVARING:

Før montering skal benkeplaten oppbevares innendørs i 3 - 4 døgn i ca. 20°C og i en relativ luftfuktighet på 40 - 60 %. Platen skal ligge vannrett på lekter med ca. 50 cm. mellomrom. Beskytt platene mot direkte strålevarme.

GENERELT:

Ved varierende temperatur og relativ luftfuktighet i rommet vil benkeplaten svulle og krympe i takt med inn klima. Fibo-Trespo heltre benkeplater leveres med et fuktighetsinnhold på ca. 9%. Bryt derfor ikke plastemballasjen før benkeplaten monteres.

MONTASJE:

Sørg for oljebehandling før montering. Alle flater - også undersiden, kanter og utskjærte flater må oljes grundig. Følg oljeleverandørens bruksanvisning ved første gangs påføring av olje og vedlikeholdsoljing av benkeplatene. Start med å skjære benkeplaten til på lengden. Det skal være min. 5 mm. avstand til vegg og eventuelle andre faste installasjoner. Ved utskjæring til vask eller andre faste installasjoner beholdes en 10 mm. fuge langs alle kanter. Mot varme eller fukt fra hvitevarer holdes en minimumsavstand på 20 mm. Det skal være en varme- og fuktisolering mellom platen og integrerte hvitevarer. I skap uten topp brukes vinkeljern med avlange skruer hull. Monter vinkeljernene på skapet. Fest benkeplaten til skapskroget i de avlange hullene på vinkeljernet. Dette er viktig for å kunne ta opp bevegelser i benkeplaten.

I skap med topp; lag avlange hull i toppplaten og benytt skiver på skruen. Bruk alltid skruer med rundt hode. Påvirkes benkeplaten av fukt på den ene siden, kan platen bli krum. Har platen en liten krumning før montasje, skal bakkanten festes først. Forkanten monteres ned med en skrutvinge, før den endelige monteringen gjøres. Montering mot skrog, gjøres i forborret hull å 10 mm (FIG 1). Avstand ca 300 mm mellom festehullene. Minimumsavstand mellom utskjæring og benkeplatenes ende skal være 250 mm (FIG 2).



SAMLEBESLAG I HJØRNE (FIG 3)

Ved montering av to benkeplater mot hverandre, må man benytte samlebeslag. Det legges godt med fugemasse (NB! ikke bruk lim) mellom benkeplatene før de føres sammen og samlebeslagene strammes. Samlebeslagene skrues sammen slik at bordplatene blir helt tette.

VEDLIKEHOLD:

Fibo-Trespo Heltre benkeplater holder seg pene i mange år, med normalt vedlikehold. Dette forutsetter en god grunnbehandling før montering. Sørg dermed at overside, underside, kanter og utskjæringer får tilstrekkelig med olje. Følg oljeleverandørens anbefalinger om antall strøk, påføringsmetode og hyppighet for vedlikehold.

