

# Extra Matt (EM)-paneelien puhdistus asennuksen yhteydessä

Tiivistemassan ja Fibo Wipes -puhdistusliinan sisältämän puhdistusaineen jäämien poistaminen paneeleista.

## PUHDISTUS

Fibo on testannut puhdistusmenetelmän 0433 EM Reykjavik -paneelilla hyvin tuloksin.

1. Levitä Fibo Seal -tiivistemassaa ponttiin ja liitä paneelit toisiinsa siten, että ylimääräinen tiivistemassa puristuu ulos saumasta.
2. Suihkuta Fibo Clean -puhdistusainetta saumalle 15 minuutin kuluessa ja poista ylimääräinen tiivistemassa Fibo Sealing Tool -työkalulla. Paneeleihin jää pieniä tiivistemassan jäämiä. Jos puhdistuksessa käytetään Fibo Wipes -puhdistusliinaa, siitä saattaa jäädä Extra Matt -pinnalle ohut kalvo. Jos tiivistemassaa on runsaasti, älä käytä sen poistamiseen sientä, koska tällöin tiivistemassaa leviää suuremmalle alueelle, ja sen poistaminen vaikeutuu. Poista ylimääräinen tiivistemassa Fibo Sealing Tool -työkalulla.

Kostuta melamiinisieni vedellä ja pyyhi alue sienellä lyhyin vedoin käyttäen vähän tai kohtalaisesti voimaa.

### Fibo suosittelee

- *poistamaan jäämät aikaisintaan 1 tunnin ja viimeistään 24 tunnin kuluttua tiivistemassan levityksestä*
- *levittämään hieman Fibo Clean -puhdistusainetta kostealle melamiinisienelle (ei suoraan seinään). Näin puhdistus on nopeampaa ja tehokkaampaa. Tällöin myös pinnan kiillottumisen riski on pienempi kuin ilman Fibo Clean -puhdistusainetta puhdistettaessa.*

## YLEISTÄ

Fibo Sponge Melamiinisienen (eli taikasienen) käyttö: älä hankaa voimakkaasti, älä käytä sientä kuivana ja puhdista yhtä aluetta korkeintaan 15 sekuntia kerrallaan. Liiallinen melamiinisienen käyttö saattaa johtaa Extra Matt -paneelin pinnan kiillottumiseen. Tällöin pintaan tulee kiiltävä kohta, jota ei voi poistaa.

**Lisätietoa asennuksesta ja tuotteisiin liittyvää dokumentaatiota löydät osoitteesta [fibosystem.fi](https://www.fibosystem.fi).**

**Fibosystem Finland Oy**  
Fabianinkatu 29B  
00100 Helsinki